

PFLEGEANWEISUNG

Reinigung & Pflege
von lackierten Holzoberflächen

Regelmäßige Feuchtreinigung

Ecoline Wischpflege Konzentrat
entfernt normale Verunreinigungen
auf allen wischbaren Untergründen
schonend und gründlich



Auffrischende Pflege

Auffrischer Konzentrat
pflegt und regeneriert



Anwendungsempfehlung:



» Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



» Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig
ausgewrungen wird um möglichst nebelfeucht zu
reinigen.

Anwendungsempfehlung:



» Die zu behandelnde Fläche mit Ecoline Wisch-
pflege reinigen.



» Ecoline Auffrischer Konzentrat im Verhältnis 1:10
mit Wasser mischen (z. B. 0,5 Liter Ecoline Auf-
frischer auf 5 Liter Wasser)



» Mit einem Wischer gleichmäßig und nebelfeucht
auf der Oberfläche verteilen.



» Trocknen lassen.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen technischen
Merkblätter.