

Parkett Herter

designed by nature

PFLEGEANWEISUNG

Reinigung & Pflege
von geölten Holzoberflächen

Regelmäßige Feuchtreinigung

Ecoline Wischpflege Konzentrat

entfernt normale Verunreinigungen
auf allen wischbaren Untergründen
schonend und gründlich



Anwendungsempfehlung:



» Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).



» Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig
ausgewrungen wird um möglichst nebelfeucht zu
reinigen.



» Bei Bedarf trocken nachwischen.
» Zur Entfernung besonders hartnäckiger Flecken,
sowie zur gelegentlichen Auffrischung und Pflege
von geölten Holz- und Korkfußböden, Möbeln
und Innenhölzern, empfehlen wir unser Ecoline
Pflegewachs.



» Stark strapazierte geölte Böden können auch mit
Hartwachsöl renoviert werden.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen technischen
Merkblätter.

Auffrischende Pflege

Ecoline Pflegewachs

entfernt hartnäckige Flecken,
regeneriert und pflegt stark
beanspruchte Holz- und
Korkflächen



Anwendungsempfehlung:



» Vor Gebrauch gut schütteln.
» Die zu behandelnde Fläche mit Ecoline Wisch-
pflege reinigen.



» Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²)
auf die Oberfläche geben und mit einem Tuch
gleichmäßig verreiben.



» Trocknen lassen.
» Es entstehen keine sichtbaren Ansätze zur un-
behandelten Fläche.



» Bitte beachten Sie unsere aktuellen
technischen Merkblätter.



Parkett Herter

designed by nature

HERTER HOLZBODEN PFLEGE

HOLZ - EIN NATURPRODUKT

Kein Baum gleicht dem anderen. Jedes Stück Holz ist aufgrund seiner gewachsenen Struktur und Maserung so einzigartig und unverwechselbar wie das Gesicht eines Menschen. Mit seiner Wärme, Vielfalt und Natürlichkeit übt das Naturprodukt Holz auf den Menschen einen besonderen Charme aus, der vor allem in Wohnräumen zur Geltung kommt. Holz ist ein natürliches Produkt und durch keinen anderen Werkstoff gleichwertig zu ersetzen.

ORIGINAL PFLEGE MITTEL

Verwenden Sie zur Pflege von Naturholzböden, welche mit Parkett Herter Oberflächen versehen sind, ausschließlich Parkett Herter Pflegemittel, da diese auf natürlich behandelte Oberflächen optimal abgestimmt sind. Universalpflegemittel für Holz, Stein und Laminat lassen Ihren Naturholzboden schnell abstumpfen. Da bei solchen Mitteln die Rückstellung ausbleibt, müsste der Boden bereits nach kurzer Zeit wieder aufgefrischt werden.

FILZGLEITER

Bringen Sie an allen Stuhlbeinen und beweglichen Möbeln hochwertige Filzgleiter an um Kratzer im Holzboden zu verhindern.

KEINE MIKROFASER

Verwenden Sie für Ihren Naturholzboden niemals Wischtücher aus Mikrofaser!
Mikrofaser verursachen ultrafeine Schnitte in der Oberfläche und sind daher für Naturmaterialien ungeeignet.

FUßBODENHEIZUNG

Beachten Sie, dass Holzböden nur auf ausgeheizten Heizstrichen verlegt und verklebt werden dürfen. Fordern Sie von Ihrem Heizungsinstallateur ein Aufheizprotokoll an. Vergewissern Sie sich, dass die Fußbodenheizung die laut Norm festgelegte Vorlauftemperatur nicht überschreiten kann (Heizungsdrosselklappe!).

LUFTBEFEUCHTER

In der kalten Jahreszeit herrscht, vor allem in mit Radiatoren beheizten Räumen, häufig ein trocken-warmes „Wüstenklima“. Ihrem Naturholzboden und Ihrer Gesundheit zuliebe sollte in Wohnräumen die Luftfeuchtigkeit bei 50 - 60 % liegen. Setzen Sie daher im Winter gegebenenfalls Luftbefeuchter ein.

Produktinformation

So erhalten Sie Ihren Fußboden für Generationen:

Optimierte Bodenpflege ohne Mühe

Ecoline Fußboden Pflegeset für geölte Oberflächen:

- Ecoline Wischpflege – zur lösemittelfreien Feuchtreinigung.
- Ecoline Pflegewachs farblos – zur mühelosen und lösemittelfreien Auffrischung
- Auftragstücher & Gebrauchsanweisung